



SENSOR: OMRON EE_SX472

安裝步進馬達時，需先將馬達安裝座取下，步進馬達與安裝座結合後，連同馬達一起將安裝座鎖入減速機，再鎖緊減速機入力聯軸器螺絲。

Dimamotor 帝馬科技股份有限公司

品名	GT60-18M	發行日期	20180209	版次	A
----	----------	------	----------	----	---

